

Guía completa y práctica para la instalación y el cuidado de las láminas de PVC marmolizadas de alto brillo.

Ideales para transformar paredes, pasillos y áreas interiores con un acabado elegante y moderno.

Innova Panel

1. Guía de Instalación Paso a Paso

Materiales y Herramientas Necesarias

- **Láminas de PVC marmolizado** (y perfiles de unión/acabado si se requieren).
- **Adhesivo de montaje:** Pegamento de contacto fuerte o sellador de poliuretano/silicona neutra (evita adhesivos con solventes agresivos que puedan dañar el reverso).
- **Herramientas de corte:** Sierra calador, cúter de alta resistencia o sierra circular de diente fino.
- **Herramientas de medición y nivelación:** Cinta métrica, nivel de burbuja o láser, lápiz y tiralíneas.
- **Limpieza:** Paño de microfibra y alcohol isopropílico.

Paso a Paso para la Instalación

1. **Preparación de la Superficie:**
   - La pared debe estar **limpia, seca, plana y libre de polvo**, grasa o humedad.
   - Si hay papel pintado viejo, humedad o pintura descascarada, es necesario reparar y sellar la superficie antes de comenzar.
2. **Medición y Planificación:**
   - Mide el alto y ancho de la pared. Traza líneas de guía niveladas (verticales y horizontales) en la pared para asegurar que la primera lámina quede perfectamente recta, ya que marcará la alineación de las siguientes.
3. **Corte de las Láminas:**
   - Mide y marca sobre la cara posterior (o protectora) de la lámina.
   - Utiliza una sierra de diente fino o un cúter bien afilado para realizar los

cortes limpios a la medida deseada.

4. **Aplicación del Adhesivo:**
    - Aplica el adhesivo en el reverso de la lámina en forma de zigzag o cordones paralelos, dejando un margen en los bordes para evitar que desborde al presionar.
    - *Tip:* Si la pared es muy lisa, el pegamento de contacto directo funciona muy bien; si hay ligeras irregularidades, un adhesivo de montaje con cuerpo ayudará a nivelar.
5. **Colocación y Fijación:**
    - Presenta la lámina sobre la pared siguiendo las líneas guía y presiónala firmemente de centro a extremos para expulsar posibles burbujas de aire y asegurar un contacto uniforme.
    - Utiliza los perfiles de unión (en T, esquineros o de terminación) según sea necesario para ocultar las juntas y dar un acabado profesional.

2. Guía de Cuidado y Mantenimiento

Para conservar el efecto espejo y el brillo característico del marmolizado por mucho tiempo, sigue estas recomendaciones:

- **Limpieza Regular:**
    - Pasa un **paño de microfibra suave** ligeramente humedecido con agua y unas gotas de jabón neutro para eliminar el polvo y las manchas superficiales.
- **Productos Prohibidos:**
    - **Evita totalmente** estropajos metálicos, esponjas abrasivas, lanas de acero o polvos limpiadores.
    - No utilices productos que contengan **acetona, cloro, amoníaco o solventes fuertes**, ya que pueden opacar el brillo o manchar la superficie plástica.
- **Protección contra el calor:**
    - Aunque el PVC es resistente, evita colocar fuentes de calor extremo directamente contra la lámina (como hornillos o parrillas descubiertas) para prevenir deformaciones.



Guía completa y práctica para para el cuidado, mantenimiento e instalación de los tableros melamínicos.

Estos tableros son versátiles y estéticos, pero requieren ciertas precauciones para garantizar su durabilidad.

Innova Panel

1. Guía de Instalación

Una correcta instalación previene deformaciones, filtraciones de humedad y daños estructurales a futuro.

- **Aclimatación:** Antes de cortar e instalar, deja reposar los tableros en el espacio donde serán montados durante al menos 24 a 48 horas para que se adapten a la temperatura y humedad del ambiente.
- **Corte limpio:** Utiliza sierras circulares o de banco con discos dewidt/carburo de alta densidad y dientes finos (preferiblemente con incisor si usas maquinaria de corte) para evitar que la melamina se astille en los bordes.
- **Sellado de cantos:** Es el paso más crítico contra la humedad. Asegúrate de aplicar **canto de PVC o ABS** (con pegamento termofusible mediante canteadora) en todos los bordes expuestos. Si hay zonas ocultas o cortes especiales, sella con un sellador de silicona o poliuretano.
- **Fijación y tornillería:**
  - Pretaladra siempre antes de introducir tornillos para evitar que el MDF se abra o se fisure.
  - Usa tornillos especiales para aglomerado/MDF (tipo rosca aglomerada) y no los aprietes en exceso para no barrer la rosca interna del material.
- **Nivelación:** Al armar muebles o revestimientos, asegúrate de que la estructura esté perfectamente nivelada sobre el piso o la pared; de lo contrario, las puertas y uniones sufrirán tensiones que deformarán el tablero con el tiempo.

2. Guía de Cuidado y Limpieza

La superficie melamínica sella el poro del MDF, haciéndolo impermeable a

líquidos superficiales, pero los cantos y juntas siguen siendo vulnerables.

- **Limpieza diaria:** Utiliza un paño de microfibra ligeramente húmedo con agua y un jabón suave o neutro. Seca inmediatamente la superficie con un paño seco para evitar marcas de agua.
- **Control de la humedad:**
  - Nunca dejes charcos de agua estancada sobre la superficie, especialmente cerca de las uniones o los cantos.
  - En zonas como cocinas o baños, seca salpicaduras de inmediato. Evita la exposición constante a vapor excesivo.
- **Productos prohibidos:**
  - **No uses** limpiadores abrasivos, esponjas metálicas (virulana), lijas ni polvos limpiadores, ya que rayarán el brillo o la textura de la melamina.
  - Evita productos que contengan cloro, amoníaco concentrado o solventes (como tiner o acetona), ya que pueden desteñir o dañar el recubrimiento plástico.
- **Protección contra el calor:** Aunque resiste temperaturas moderadas, **no coloques** ollas, sartenes u otros utensilios calientes recién sacados del fuego directamente sobre la melamina. Utiliza siempre posavasos o salvamanteles térmicos para evitar burbujas o quemaduras en la superficie.